KELLA SEADISTAMINE
Vajutage kaks nuppu << >> korraga kuni numbrid hakkavad vilkuma. Kasuta kellaaja nupud, edasi >> või tagasi <<, kuni ekraanil on õige aeg. Paari sekundi pärast kui kellaaeg on seadistatud numbrid lõpetavad vilkumise.

VÄLJUMISAJA SEADISTAMINE
Vajutage ühte nuppudest << >> pistikupesa all. Esimene nupuvajutus avab viimati määratud väljumisaega. Kui soovite seada uue väljumisaega, vajutage nuppu uuesti. Sisestage uus väljumisaeg kasutades nuppe << >>, kuni ekraanil on õige väljumisaeg. Kui uus väljumisaeg on ekraanil, vabastage nupp. Mõne sekundi pärast naaseb ekraan kuvab kellaaega. Auto eelsoojendus lülitub siisse 2 tundi enne määratud väljumisaega.

KÕIKIDE NÄITUDE NULLIMINE
Hoidke ekraani mõlemal poolel << ja >> nuppe rohkem kui kolm sekundit. Ekraan näitab neli vilkuvat nulli. Nuud saate uuesti sisestada kellaaega ja väljumisaega.

УСТАНОВКА ЧАСОВ
Нажмите две кнопки << >> одновременно, пока числа не начнут мигать. Установите время с помощью кнопок, вперед >> или назад <<. Через несколько секунд после установки времени цифры перестанут мигать.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОТЪЕЗДА
Нажмите на одну из кнопок << >> ниже розетки. Дисплей показывает время отъезда. Новое время отъезда установите с помощью кнопок << >>. Через несколько секунд дисплей вернется к отображению времени суток. Предварительный подогрев включится за 2 часа до времени отъезда.

ОБНУЛЕНИЕ ВСЕХ УСТАНОВОК
Нажмите кнопки >> << на обеих сторонах экрана более чем на три секунды. Дисплей показывает четыре мигающих нуля. Теперь можно снова установить часы и время отъезда.