OverLED

Paigaldusjuhend/ LedLite valgusti

LED valgusti ühendamine

- ✓ Seina pindamisetapis (laudistamine) pannakse valgusti kaablid paika. Samal ajal tagada, et peakabel (isane) läheb valgustisse ja väiksem (emane) läheb kollektorisse.
- ✓ Jooksvad kaablid võib panna paneeli ja aurutõkke vahele. Juhtmete kuumustaluvus on kuni +200 °C.
- ✓ LED-ile puuritakse 12mm ava. Ühendatav juhe on vaja välja tõmmata u. 15cm ulatuses puuritud august ja siis ühenda LED kiirlukustiga. Vajuta valgusti paika. LED fikseeri klemmide abil.

Hargnemiskohas LED – valgusti ühendamine

- ✓ Trafo on IP20 ja see tuleb asetada kuiva kohta, leiliruumist välja.
- ✓ Trafo on sobilik asetada ka eluasemeruumidesse kaitseastme kohaselt nt. IP 34.
- ✓ Ühendage kaablid trafoga. Trafo on ühendatud ühte DC-pistikusse. Trafo on ühendatud vooluvõrku (230V).
- ✓ Kõik ühendused tuleb alati läbi viia ette nähtud harukarbis.

KUIDAS VAHETADA LED-i

- ✓ LED tõmmatakse välja mööbli/katuse/seina/paneeli avast. Vana LED-valgusti ühendatakse kiirlukustist lahti ning pannakse asemele uus LED-valgusti.
- ✓ Aseta LED-valgusti tagasi avasse nii, et klemmid kinnitavad LED-valgusti tagasi paigaldusavasse.

MÄRKUSED PAIGALDAMISES

- ✓ + ja - poolused jälgida paigaldamisel (alalisvool).
- ✓ LED-valgustitel on lubatud vahetada ainult OverLED originaalosasid. Paigaldamisel ja katsetamisel tohib kasutada ainult originaal SaunaLED-valgustite osasid. Ühenduskaablit ei tohi lühendada alla 50cm.
- ✓ Ärge paigaldage LED-valgusteid küttekeha lähedusse. Minimaalne kaugus küttekeha välisservast on 50cm.

Pakendi sisu :

- ✓ LED-valgustid 6/9/12.
- ✓ Ühendatavad kaablid (5 m), sama kogus kui on LED-valgusteid.
- ✓ 16 -kohaline jagaja IP20 (eksperdi abiga võib asendada)
- ✓ Trafo
- ✓ Paigaldusjuhend