Talento 371 easy plus kasutamisjuhend.

1.Programmkella võib kasutada nii päeva, kui ka nädala programmkellana. Seadme elektrilist montaazi tohib teostada Ainult kvalifitseeritud elektripersonal!
Antud programmkellal on kehtiv eesti talvine kellaaeg(automaatset suve-talveaja ümberlülitust ei toimu) ja nädalapäev. Kui soovite muuta kellaaega, nädalapäeva või valida mõni muu kellaaja ümberlülituse programm, siis vaadake punkti 2.

2.Käesoleva kellaaja ja nädalapäeva sisestamine.
Vajutada klahvi Res. Vilgub 24h. Klahvidega +/- valida 24h või AM/PM. OK. Vilguvad tunnid. Klahvidega +/- valida tunnid. OK. Vilguvad minutid. Klahvidega +/- valida minutid. OK. Kursor vilgub 1= esmaspäev. Klahvidega +/- valida vajalik nädalapäev. Vajutada Menu. Kellaaeg ja nädalapäev on sisestatud.

3. Programmeerimine.
Vajutada klahvi Menu, OK, OK, OK, OK. Ilmub esimene vaba mälu koht: sisselülitamine. OK. Vilguvad sisselülitamise tunnid. Klahvidega +/- valida tunnid. OK. Vilguvad sisselülitamise minutid. Klahvidega +/- valida minutid. OK. Vilguvad nädalapäevad. Klahvidega +/- valida vajalikud nädalapäevad. OK. Programm läheb üle väljalülitamiskäsule, vilguvad väljalülitamise tunnid. Klahvidega +/- valida tunnid. OK. Vilguvad minutid. Klahvidega +/- valida minutid. OK. Vilguvad nädalapäevad. Klahvidega +/- valida vajalikud nädalapäevad. OK. Programm läheb üle järgmisele sisselülitamiskäsule. Kui vajalikud programmid on sisestatud vajutada Menu ja programmkell läheb üle automaattööle. Sisestada saab maksimaalselt 10 sisselülitamist ja 10 väljalülitamist.

4. Lugemine.
Programmeeritud lülituskäske saab samm-sammult lugeda kui vajutada klahvile Menu. Edasi OK. Esialgu tuleb ületada kellaaeg vajutades OK, kuni ilmub esimene programmeeritud mälu koht. Vilgub prog 01.Vajutades klahvi „- „ saate vaadata sisestatud programmi lülituskäskudena (prog 1, progr 2 jne.) Edasi OK vajutades jõuate tühja mälu kohani. VajutadesMENU ja programmkell on tagasi automaattööl.

5. Muutmine.
Selleks sisestatakse uued andmed, kirjutades vanad üle (vt. punkt 3) Klahviga Menu salvestatakse muudetud lülituskäsud.

6. Kustutamine.
Lülituskäsu kustutamiseks minna astmeliselt selle lülituskäsu vilkuvate tundideni ja viia tunnid ning minutid klahviga +/- seisu --:--. Vajutada MENU Klahviga Res. kustutatakse kellaaeg ja sisestatud programm.

7.Käsitsilülituse funktsioonid. Automaattöö/pidev väljas/ pidev sees.
Vajutades vasakpoolsele klahvile ☜ saab muuta lülitusväljundit. Programmkell peab olema lülitatud vooluvõrku!

- Kui kursor on ⏲ kohal - toimub ümberlülitus automaatselt sisestatud kellaaegadel.
- Kui kursor on ☜ kohal – programmkella väljund on pidevalt sees või väljas sõltumata sisestatud programmist. Lülitusväljundit näitab kursori kohal olev skeem

8.Tehnilised andmed.

Toitepinge	220-240VAC 50-60Hz
Lülitusvõimsus	16(4)A/250V
Töötemperatuur	-10°C kuni +55°C
Käigu täpsus	± 1,0 sek./ööpäevas + 20°C juures
Käigu reserv	3 aastat
Mälu kohti	20
Programmeeritav	iga minuti tagant
Lülitusväljund	ümberlülitav