NÄIDE, kuidas kasutada kahetariifse elektriarvesti juures programmkella TR610 päevase- ja öise elektri ümberlülitamiseks.

TABEL 1

Tähistus	Suveaja algus	Talveaja algus
dat	märtsi viimane pühapäev	septembri viimane pühapäev
dat1	märtsi viimane pühapäev	oktoobri viimane pühapäev
dat2	märtsi viimane pühapäev	oktoobri 4. pühapäev
dat3	aprilli esimene pühapäev	oktoobri viimane pühapäev
no	automaatset ümberlülitust ei toimu	automaatset ümberlülitust ei toimu

1. Ühendage TR610 vooluvõrguga ja kahetariifse elektriarvestiga, seejärel vajutage "**res**". (Kogu mälu tühjeneb)
2. Valige suve/talveaja tähistuse variant (vt. tabel 1) nupu "**C1**" abil. Salvestage see nupu "**Prog**" abil.
3. Nupuga "**d**" sisestage käesolev aasta, salvestage nupuga "**Prog**".
4. Nupuga "**d**" sisestage käesolev kuupäev ja nupuga "**m**" käesolev kuu, salvestage nupuga "**Prog**".
5. Hoidke nuppu "🕓" kinni kogu kellaaja ja kuupäeva sisestamise ajal. Vajutage nuppu "**d**" – tuleb automaatselt õige nädalapäev. (Juhul kui te ei valinud automaatset suve/talveaega tabelist 1 (no), seadke ekraanil olev nool nupu "**d**" abil õige nädalapäeva kohale.) Nuppude "**h**" ja "**m**" abil söötke sisse õige kellaaeg. Laske nupp "🕓" lahti – kell käivitub.
6. Öise tariifi sisselülitamiseks (esmaspäevast reedeni 23.00- 7.00 ja laupäev, pühapäev ööpäev läbi) toimige järgmiselt:
   - vajutage nuppu "**Prog**". Ekraanil on **-:-- C-**. Nüüd vajutage nupule "d". Nool vilgub number 1 kohal, mis tähistab esmaspäeva. Jätke see päev mälusse, vajutades nupule "**Prog**". Samamoodi toimides salvestage mällu nooled numbrite 1….5 kohal (esmaspäev – reede). Nüüd on nädalapäevad mälus.
7. Järgmisena söötke sisse sisselülitusaeg (23.00) nuppude "**h**" ja "**m**" abil. Ekraanil olev lülituskäsk salvestatakse mällu nupu "**Prog**" abil.
8. Nüüd on ekraanil **-:-- C-**. Vajutage nupule "**C1**". Nüüd on ekraanil **C**, mis näitab väljalülimist. Öise tariifi väljalülitamine seadke analoogselt punktide 6 ja 7 järgi, kusjuures nooled peavad olema samuti punktide 1….5 all ja kellaaeg vastavalt 7.00.
9. Kui programm on sisse söödetud, vajutage nupule "**Prog**", seejärel nupule "🕓".
10. Sisestatud programmi saab kontrollida nupu "**Prog**" abil.

OÜ Starlevel
Rannamõisa tee 4
13516 Tallinn

Tel.: 677 1720
Faks: 677 1729

http://www.starlevel.ee
e-post: mail@starlevel.ee